

Артикулы запасных частей Hermann

№ по рисунку	Артикул
44	048000764
49	013000384
73	038000369
76	160532010
83	021000363
104	025000067
147	007000087
177	403000003
182	180001504
183	032000130
184	032000116
185	032000128
186	164070040
189	032000117
190	032000114
192	057000687
207	021000362
265	038000368
269	040000342
283	020000742
285	015000413
314	000000171
315	000000226
319	180001503
332	025000251 (не поставляется, вместо него позиция под номером 2804). Смотреть соответствующее информационное письмо на сайте.
379	032000129
412	040001199
433	040001200
480	135071110
497	021001424
498	021001430
499	021001433
524	011001406
525	011001408
529	403000008
536	022000595
542	049001529
548	166161070

554	144000120
555	144000125
556	144000075
557	129060910
565	052001678
582	057001889
599	021001682
601	021001683
618	045001692
623	025001501
630	141022226
647	160620002
676	057001890
684	048001745
772	025001499
773	025001497
1171	164071040
1398	047002424
1405	403000011
1407	040002452
1408	052002490
1411	060002500
1412	060002499 (заменен на 060003424)
1413	015002477
1414	048002466
1415	060002052
1417	045002485
1418	047002481
1419	010002455
1420	155600001
1421	048002353 (заменен на 048006234)
1422	149100103
1423	021002478
1424	010002458
1425	015002479
1426	004002563
1427	045002503
1429	042002404
1430	040002448
1431	040002454
1442	140003043
1443	032002498
1445	032002497
1447	022002574
1449	013002578
1450	011002579
1451	021002580
1454	140002056
1474	040002719
1477	033002721

1487	000002516
1494	011002338
1495	142010709
1497	000002446
1499	020002482
1535	033001740
1597	015002890
1598	060002907
1599	015002463
1600	149100104
1612	050002942
1613	050002944
1614	040002947
1615	000002928
1616	035002931
1617	060002935
1618	021002950 (заменен на A00540025)
1619	015002933
1620	045002949
1621	010002951
1622	010002953
1623	040002946
1624	057002957
1625	049002932
1626	000002960
1627	040002961
1628	140003056
1629	141017828
1631	052002948
1650	040002447
1662	032002979
1663	038002959
1664	152102420
1666	020002885
1667	032002994
1816	000003075
1817	000003076
1818	042003128
1819	060000344
1820	022003095
1822	010003085
1823	011003164
1824	021003093
1825	021003174
1826	021003175
1827	010003083
1828	015003094
1829	049003163
1830	045003129
1831	045003135
1832	149100301
1833	149100302

1834	004003092
1835	040001950
1836	040003102
1837	040003098
1838	040003099
1839	040003100
1840	040003101
1841	038003114
1842	052003113 (заменен на 052005777)
1843	052003112
1844	032003103
1845	032003097
1846	042003096
1847	050003108
1848	050003109
1849	000003132
1851	141006020
1853	032002980
1855	144000077
1864	020003145
1865	015003150
1866	149100105
1867	049003148
1868	035003149
1869	144000130
1873	011003206
1877	020002483
1879	057003232
1900	021003239
1928	052003235
1933	021003312
1950	005003117
1955	005003122 (заменен на A00540028)
1975	A00540017
1993	050003341
1994	000003359
1995	000003360
1996	040003380
1997	040003381
1998	040003382
1999	040003383
2000	040003384
2001	040003386
2002	015003387
2003	015003389
2004	004003396
2005	052003398
2006	050003399
2007	050003400
2008	038003403
2009	042003404

2010	047003405
2011	020003408
2012	020003409
2013	144000078
2014	060003410
2015	060003424
2016	020002955
2017	022003425
2035	000003372
2036	020003406
2037	020003407
2038	144000076
2039	015003388
2042	040003476
2044	040003478
2045	050003481
2046	050003482
2047	149100106
2056	040003634
2060	000003547
2061	000003548
2062	010003551
2063	010003553
2064	010003555
2065	040003556
2066	040003557
2067	040003558
2069	020003560
2070	020003561
2071	020003562
2072	020003563
2073	021003564
2074	015003565
2075	015003566
2076	004003567
2077	050003568
2078	050003569
2079	060003574
2080	060003573
2081	060003575
2082	052003579
2083	180002002
2089	401000016
2096	010003702
2113	032003742
2117	011003741
2122	032003661
2129	052003667
2130	065003665
2158	042003841
2166	052003784

2184	052003869
2194	010003913
2198	042004850
2201	042003920
2204	042003924
2241	055004009
2242	055004010
2243	055004011
2244	055004012
2245	055004013
2246	055004014
2247	055004015
2249	055004017
2293	000003370
2310	022003894
2315	040004111
2316	040004112
2317	040004113
2318	040004114
2319	040004115
2320	049004116 (заменен на A00540026)
2321	033004118
2322	052004119
2323	052004120
2324	000004121
2325	050004129
2326	050004130
2327	055004131
2329	057003474
2330	040004137
2353	050004201
2354	050004202
2454	040004291
2455	040004292
2456	038004293
2466	048004315
2478	035004339
2479	035004340
2480	049004343
2481	049004344
2482	040004341
2483	040004342
2488	055004509
2494	020004373
2495	020004374
2496	015004375
2498	048004376
2499	144000081
2503	021004350
2506	015004403
2507	015004404

2508	021004349
2510	047004406
2511	010004399
2514	060004418
2527	040004459
2538	045004479
2540	144000135
2542	042004492
2551	403000013
2552	049004378
2578	038004572
2596	032004619
2802	040004765
2803	042004763
2804	025004812
2805	025004813
2807	010004815
2808	049004844
2809	164100058
2810	164101058
2811	010004818
2812	015004842
2813	015004839
2814	015004840
2815	015004841
2816	011004819
2817	050004835
2818	050004837
2819	150100301
2820	150100302
2821	150100303
2822	021004843
2823	042004850
2824	155600002
2825	141012020
2827	040004896
2828	040004897
2831	052004901
2857	150100201
2858	150100202
2859	150100203
2862	052004883 (заменен на 052005778)
2863	050004884
2864	050004988
2865	050004989
2866	050004990
2867	040004994
2868	040004995
2869	040004996

2870	052004997 (заменен на 052005814)
2871	032004998
2872	004004999
2873	015005000
2874	010005002
2875	022005004
2878	040004866
2879	055004872
2880	055004873
2881	035004874
2882	032004875
2883	032004876
2884	038004878
2885	022004879
2886	065004880
2887	048004882
2888	048004886
2889	048004887
2890	040004888
2891	042004851
2892	045005061
2893	040004867
2894	011004868
2895	011004869
2896	011004870
2897	011004871
2898	038004860
2899	032005064
2900	032005065
2901	060005066
2902	060005067
2903	020005068
2904	020005069
2905	032005070
2906	115050180
2907	020005071
2909	005004856
2910	005004857
2911	006004877
2912	020004861
2913	020004862
2914	000004806
2915	A0004011
2916	000004973
2917	000004974
2918	006005038
2919	050005082
2920	050005083
2921	040005086
2922	052005087

2923	055005088
2937	040004811
2938	021005167
2939	038005168
2954	038005159
2956	005005080
2957	005005081
2959	040005171
2963	015005179
2964	015005178
2983	006003592
3045	000004908
3046	040004898
3047	040004898
3064	A00540026
3073	011005252
3086	052005326
3088	049005306
3089	049005307
3094	005005328
3095	006005334
3096	042005336
3097	050005335
3098	010005333
3099	150100102
3100	038005349
3101	141017040
3102	040005341
3105	150100101
3111	022005415
3123	015005417
3124	015005418
3125	010005425
3128	000005263
3131	010005311
3132	010005313
3133	040005314
3134	006005404
3137	025005407
3138	025005409
3140	045005413
3143	004005414
3161	050005476
3162	050005477
3165	042005480
3166	040005552
3188	025005673
3225	049005816
3498	040006182
3500	049005973
3501	411000006

3502	A00540042
3503	A00540043
3504	155600005
3505	038005992
3506	050005980
3507	050005982
3508	042006218
3509	140001535
3510	010005977
3511	010005978
3512	010005979
3513	010006037
3526	025006305
3527	025006306
3528	025006307
3529	025006022
1192B	149100101
1192C	149100102
283B	020001000
289B	035000999
297C	000001333
318C	010001466
318D	011001865
330A	155200003
676A	057002511



Наименование

Предохранительный термостат 105⁰/85⁰, 220 V.

Сливной кран 1/2"

Фиксатор

Расширительный бак, 10 л GST MACRO

Автоматический воздухоотводчик 1/2"

Магниеый анод

Втулка

Микровыключатель водяного клапана

Изоляционная лента 15 x 4

Силиконовый колпачок EURA TOP

Конусный силиконовый колпачок

Силиконовый колпачок для труб Ø18

Белая силиконовая трубка, 4 x 7

Силиконовая прокладка на входе вентилятора

Силиконовая прокладка на выходе вентилятора

Предохранитель (2A)

Воздушный разблокировочный клапан

Фиксатор

Алюминиевый поддон

Горелка (321) (24 kW)

Первичный теплообменник (321) 24кВт

Газовая рампа SE 23-24 Kw -EURA

Правый дефлектор SE

Изоляционная лента 15 x 2

Бойлер

Неоприновая прокладка

Фитинг потенциометра

Пружинный зажим для фитинга потенциометра

Прокладка 7 x 11x 1

Корпус трехходового клапана , Ø 3/4", ВР

Привод трехходового клапана

Поршень трехходового клапана

Сенсорная трубка воздушного давления (динамическая)

Сенсорная трубка воздушного давления (статическая)

Пружинный зажим

Газовый винтиль

Переключатель воздушного давления

Изоляционная труба, 15

Форсунка природного газа (G20)
Форсунка для природного газа (G25)
Форсунка сжиженного газа (G30/G31)
Медная прокладка 6 x 9 x 1
Блок зажигания EURA
Катушка модуляции (выпускались до 03/04)
Обратный клапан, Ø15
Электроклапан подпитки
Датчик NTC бойлера
Уплотнение фланца
Уплотнительное кольцо 130
Расширительный бак ГВС
Бобина электроклапана подпитки
Манометр, 0-4 бар, Ø1/8"
Фланец бойлера
Гильза
Красная силиконовая трубка 4x7
Дистанционное управление
Ремонтный набор водяного клапана
Крышка MICRA
Блок зажигания
Керамическая боковая панель 197x142x10
Керамическая передняя панель 288x192x10 23 KW
Первичный теплообменник, 23 кВт
Термостат дымохода 75°/65°
Изоляционная панель
Датчик NTC отопления и производства горячей воды
Термометр Ø 43
Насосный блок
Предохранительный клапан 1/2" с прокладкой 3 Бар
Манометр Ø 43
Насос 5 м. 23 кВт
Трехходовой клапан
Блок трехходового клапана
Теплообменник санитарной воды, 12 пластин, 23 кВт
Расширительный бак 6л HABITAT и MICRA
Переключатель зима/лето
Шильдик HERMANN
Панель управления
Ручка управления
Прокладка Ø11x2,62
Силиконовый колпачок для труб Ø14
Силиконовое уплотнение со стеклом Ø35
Газовый клапан SIGMA 845 - 165 mA, 20°C
Впускной клапан для группы отопления
Сливной кран
Байпас
Прокладка предохранительного клапана, 3 Бар
Лента
Фильтр входа горячей воды

Корпус НАВИТАТ
Стержень
Прокладка
Пластина для вентилятора EUROMINI
Горелка G20, 23 KW
Шайба 1/2"
Первичный теплообменник, 28 кВт
Керамическая передняя панель 28 - 32 кВт
Вторичный теплообменник 14 пластин, 28 кВт
Насос 6 м, 28 кВт
Электропроводка 23 E
Электропроводка 23 SE
Наклейка
Вытяжной колпак дымохода
Вентилятор
Передняя/задняя керамическая панель
Воздухоотводчик
Теплообменник 23 кВт
Датчик NTC
Блок отопления
Латунный блок для системы ГВС
Датчик протока
Микровыключатель
Переключатель воздушного давления
Стальной сенсор дымохода
Пластиковый сенсор дымохода
Прокладка
Прокладка
Плата управления НАВИТАТ
Крышка блока управления
Резиновая заглушка
Зажим
Тефлоновая прокладка
Горелка 28 KW
Шайба для группы зажигания
Передняя крышка EURA TOP
Боковая крышка
Шильдик
Изоляционная панель
Газовый клапан (выпускались до 03/04)
Блок производства горячей воды
Колпачок
Смеситель
Корпус смесителя
Двигатель смесителя
Блок отопления
Теплообменник санитарной воды
Выключатель потери воды
Датчик NTC бытовой
Датчик NTC для отопления
Насос 5 м
Насос 6 м

Расширительный бак, 8 л EURA
Стержень байпаса
Пластиковая решетка
Панель управления
Крышка панели управления
Крышка
Крышка
Пружина крышки
Основной щиток модуляции
Дисплей
Клавиатура
Кнопка
Индикаторная лампочка
Электропроводка E
Электропроводка SE
Вытяжной колпак дымохода
Прокладка стержня
Резиновая защита Ø 60,5
Форсунка Ø 0,77
Горелка 32 кВт
Первичный теплообменник 32 кВт
Насос 7,5 м
Переключатель воздушного давления
Вентилятор 32 кВт
Форсунка Ø 1,3 для SMC 30 SE
Стержень байпаса
Горелка 21000 LPG
Микровыключатель
Байпас
Блок связи с дистанционным управлением
Автоматический воздухоотводчик 1/4"
Трубка соединения с блоком ГВС
Трубка гибкая для расширительного бака EURA TOP и EURA TOP COND
Трубка соединения с блоком ГВС
Кабель датчика NTC
Боковая крышка
Передняя крышка SUPERMICRA
Контрольная панель управления Supermicra
Крышка контрольной панели
Крышка
Пластиковая решетка
Ручка управления
Фитинг
Первичный теплообменник MICRA 2 30 SE
Теплообменник санитарной воды, 16 пластин
Расширительный бак, 8 л GCB 340
Плата управления SUPERMICRA
Электропроводка E
Электропроводка SE
Пружина крышки
Шильдик лампочки

Термоманометр
Горелка 30
Горелка 30, G30/31, 1/2"
Форсунка 0,78
Боковая керамическая панель 197X114X10
Передняя керамическая панель 288X192X10
Горелка HAVITAT
Газовый клапан 845 315 mA
Вытяжной колпак дымохода 28
Горелка 28 E
Горелка G30/31
Форсунка 0,76
Теплообменник 28 E
Приборная панель
Заглушка
Электропроводка Supermicra E R
Электропроводка Supermicra SE R
Насос M 7
Стопорная шайба ручки подмеса
Передняя крышка SUPERMASTER
Боковая стенка
Узел подсоединения холодной воды
Гидравлический узел отопления
Узел безопасности ГВС
Ручка подмеса
Приборная панель
Нижняя пластиковая решетка
Горелка 30 (G20) для SUPERMASTER 24/30
Горелка 30 G30/31 для SUPERMASTER
Горелка 28 G20 для SUPERMASTER
Горелка 28 G30/31 для SUPERMASTER
Узел подмеса ГВС
Первичный теплообменник 30 кВт
Первичный теплообменник 28 кВт
Расширительный бак ГВС, 2 л SUPERMASTER и GST MACRO
Электропроводка E
Электропроводка SE
Теплоизоляционная панель 296X192X10
Теплоизоляционная панель 177X142X10
Теплоизоляционная панель 177X114X10
Плата управления SUPERMASTER
Изоляционная лента
Катушка модуляции для газового клапана 845 315 mA
Узел ГВС
Силиконовая прокладка D 60
Винт-заглушка (латунная)
Переходной фланец
Блок зажигания EURA TOP
Фланец подводки газа
Индикаторная лампа
Плата управления Electrolux

Дисплей для котла GKT 231/281 classik
Группа безопасности ГВС
Наклейка (взамен детали 2823)
Наклейка инструкции SMC
Наклейка инструкции SMS
Электрод розжига L 300
Электрод розжига L 220
Электрод розжига L 310
Электрод розжига L 450
Электрод контроля пламени L 220
Электрод контроля пламени L 220
Электрод контроля пламени L360
Электрод контроля пламени L 600
Газовая рампа SMC 30
Газовый клапан (выпускается после 03/04)
Приборная панель
Крышка платы управления
Ручка управления
Решетка
Прокладка
Пластиковый блок ГВС (фактически это латунный блок)
Пластиковый фильтр
Плата управления HABITAT 2, MICRA 2
Трансформатор розжига
Корпус для HABITAT 2
Электропроводка E
Электропроводка SE
Электрод розжига
Микровыключатель
Плавающий флусостат
Электропроводка MICRA E
Электропроводка MICRA SE RENOVA
Передняя панель
Крышка передней панели MICRA 2
Пружина крышки передней панели
Термостат отходящих газов
Вентилятор 24 кВт
Вентилятор 30 кВт
Воздушный прессостат 24 кВт
Воздушный прессостат 30 кВт
Узел контроля вентилятора 24 кВт
Узел контроля вентилятора 30 кВт
Электрод ионизации
Горелка для природного газа
Горелка для сжиженного газа
Битермический теплообменник 28 KW
Предельный термостат 103 ⁰ /83 ⁰
Форсунка 0,81
Привод трехходового клапана
18 пластинчатый теплообменник
20 пластинчатый теплообменник

Трехходовой клапан
Пульт управления
Гидравлический узел
Изоляционная панель теплообменника
Хомут электропроводки
Накладной датчик NTC
Форсунка для природного газа 1,35
Наклейка
Ремонтный набор трехходового клапана
Турбинка воды
Крышка панели управления
Шайба для датчика NTC
Приборная панель
Наклейка крышки
Бойлер 60 л для INOX
Фланец бойлера INOX
Латунный блок для HABITAT 2 (выпускается после 11/06)
Микровыключатель для HABITAT 2 (выпускается после 11/06)
Белая силиконовая трубка 5 x 8
Красная силиконовая трубка 5 x 8
Латунный блок для EURA TOP
Основной теплообменник EURA TOP 32
Основной теплообменник EURA TOP E 24 кВт
Основной теплообменник EURA TOP E 28 кВт
Основной теплообменник 30 KW
Сбросной клапан на 3 Атм
Электропроводка EURA TOP E
Электропроводка EURA TOP SE
Насос 5 м со встроеным воздухоотводчиком
Насос 6 м со встроеным воздухоотводчиком
Насос 6 м со встроеным воздухоотводчиком
Воздухоотводчик
Наклейка EURA TOP
Сбросной клапан на 3 Атм
Прокладка под сбросной клапан
Прокладка
Дисплей для HB2-MC2
Электронная плата дисплея HB2-MC2
Насос 5м THESI SE
Насос 6м THESI SE
Насос для THESI COND. 7м
Плата управления EURA TOP
Электропроводка EURA TOP
Электропроводка THESI E
Электропроводка THESI SE
Электропроводка THESI SE SB
Передняя панель
Крышка кнопок
Задняя крышка панели управления

Плата управления THESI
Клавиатура
Расширительный бак 8 л THESI
Основной теплообменник EURA TH 23 KW
Латунный блок выходной
Газовый блок
Проводка
Электрод розжига
Электрод контроля и онизации EURA TOP
Вентилятор 26 кВт
Прокладка вентилятора
Прокладка кожуха
Кронштейн крепления
Газовый клапан
Фланец подводки газа 26 кВт
Пружинный зажим
Термостат
Термостат
Сифон EURA TOP и THESI COND.
Наклейка EURA TOP
Датчик дымохода COND.
Кожух EURA TOP COND. 32 кВт
Диафрагма COND.
Диафрагма COND.
Диафрагма EURA TOP и THESI COND.
Диафрагма EURA TOP и THESI COND.
Фиксатор трубки насоса
Кольцо резиновое
Прокладка крышки теплообменника
Перегородка передняя теплообменника
Перегородка задняя теплообменника
Труба горелки 26 кВт
Труба горелки 32 кВт
Прокладка трубы горелки
Крепежный винт трубы горелки
Камера смеси воздух/газ
Трубка подводки газа EURA TOP COND. 26 кВт
Трубка подводки газа EURA TOP COND. 32 кВт
Трубка подводки сифона EURA TOP COND.
Теплообменник основной COND.26 кВт
Теплообменник основной COND.32 кВт
Крепление кожуха
Перегородка теплообменника передняя и задняя
Боковая панель THESI
Передняя панель THESI
Трубка конденсационная THESI COND.
Электропроводка THESI COND.
Электропроводка THESI COND.
Панель управления THESI 26/32 COND.
Электрод розжига

Электрод контроля и онизации THESI 26/32 COND.
"Y" - образная тройник
Воздухоотводчик
Пружина для фиксации
Фиксатор предохранительного клапана
Трубка подводки газа THESI COND.26 кВт
Трубка подводки газа THESI COND.32 кВт
Ось крепления панели управления
Теплообменник TH30
Теплообменник MST 28E
Трубка гибкая 1/2" F-F L=310
Кронштейн манометра
LCD дисплея со стеклом
Стекло LCD дисплея
Латунный блок ГВС в сборе
Заглушка 1/8"М
Плата управления
Воздушный прессостат 24 кВт
Воздушный прессостат 30 кВт
Трубка подводки сифона MC COND.
Трубка от глелки к сифону
Наклейка MC COND.
Электропроводка MC COND.
Блок отопления MC COND.
Насос с воздухоотводчиком 30 кВт
Фиксатор насоса
Прокладка насоса
Приборная панель
Насос с воздухоотводчиком 24 кВт
Жеклер вентиляционной трубки газового клапана
Основной теплообменник 23 Квт
Основной теплообменник 28 Квт
Блок отопления
Передняя крышка MST
Гидравлическая группа отопления MST
Гидравлическая группа отопления MST
Пластиковая решетка MST
Трубка гибкая 3/8" F-F L=200
Бойлер MST
Магниеый анод 3/4" 22x230 с прокладкой
Накладной датчик бойлера
Расширительный бак отопление MST
Электропроводка MST E
Электропроводка MST SE
Наклейка крышки MST
Сифон MC COND.
Прокладка 3/4" 37x26x2
Выключатель потери воды MICRA
Решетка (с манометром)
Датчик протока MICRA
Микровыключатель для MICRA

Теплообменник санитарной воды, 12 пластин, 23 кВт MICRA
Теплообменник санитарной воды, 16 пластин MICRA
Предохранительный клапан 1/2" с прокладкой 3 Бар
Фиксатор привода трехходового клапана
Электропроводка MICRA E
Электропроводка MICRA SE
Наклейка на панель управления для MICRA
Прокладка MICRA
Насосный блок MICRA
Узел ГВС для MICRA
Трехходовой клапан для MICRA
Ремонтный набор трехходового клапана для MICRA
Фланец бойлера MST
Прокладка фланца бойлера MST
Контрфланец бойлера MST
Крышка фланцев бойлера MST
Насос 1" 5 м, верхнее присоединение
Насос 1" 6 м, верхнее присоединение
Горелка
Вентилятор для Eura, Supermicra
Вытяжной колпак дымохода 23-28 кВт
Узел контроля вентилятора 30 кВт
Узел контроля вентилятора 24 кВт
Сбросной клапан на 8 Атм
Бабина электроклапана подпитки