



Код 3800032/608

Модель **RS Mk.II**

ПОЗИ ЦИЯ	КОД ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП КОТЛА	ПОЗИ ЦИЯ	КОД ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП КОТЛА
1	• 6096512	Левый элемент теплообменника		24	1232400	Шнур уплотнительный Ø15	
2	6096614	Промежуточный элемент теплообменника с отверстием		25	6104823	Коллектор горелки	RS151
3	• 6096613	Промежуточный элемент теплообменника		25A	6104824	Коллектор горелки	RS172
4	• 6096712	Правый элемент теплообменника		25B	6104825	Коллектор горелки	RS194
5	• 6000403	Втулка конусная 2-1/2"		25C	6104826	Коллектор горелки	RS215
6	6000539	Шпилька монтажная M14 L.842	RS151	25D	6104827	Коллектор горелки	RS237
6A	6000540	Шпилька монтажная M 14 L.953	RS172"	25E	6104828	Коллектор горелки	RS258
6B	6000541	Шпилька монтажная M14 L.1064	RS194	25F	6104829	Коллектор горелки	RS279
6C	6000542	Шпилька монтажная M14 L.1175	RS215	25G	6104822	Коллектор горелки	RS129
6D	6000543	Шпилька монтажная M14 L.128B	RS237	26	6023100	Штуцер измерительный 1/8"	
6E	6000544	Шпилька монтажная M14 L.1397	RS258	27	6022003	Прокладка алюминиевая Ø14	
6F	6000545	Шпилька монтажная M14 L.1508	RS279	28	6105001	Форсунка 4,30 M14	
6G	6000538	Шпилька монтажная M14 L.731	RS129	28A	• 6105003	Форсунка 2,50 M14	
7	6000609	Штифт M8 L.34		29	6095100	Горелка 109/10 L.561	
8	6105710	Прокладка термоизоляционная		30	6106804	Патрубок L= 90	
9	6105801	Накладка технологическая		31	6002705	Корпус платы управления	
10	6037601	Крышка смотрового глазка		32	6266401	Крышка платы управления	
11	2050000	Пружина		33	6105553	Элемент крепления	RS151
12	6000608	Штифт M12 L.40		33A	6105554	Элемент крепления	RS172
13	2030208	Прокладка Ø 65/95x2		33B	6105555	Элемент крепления	RS194
14	6105102	Фланец F.12/Т		33C	6105556	Элемент крепления	RS215
15	6046700	Фланец		33D	6105557	Элемент крепления	RS237
16	6020701	Кран сливной 3/4"		33E	6105558	Элемент крепления	RS258
17	6182003	Фальшпанель		33F	6105559	Элемент крепления	RS279
18	6000606	Штифт M12 L.50		33G	6105552	Элемент крепления	RS129
19	6000612	Штифт M12 L.60	RS151-279	34	6105301	Элемент крепления	
20	6106100	Патрубок L406	RS151-194	35	6105401	Элемент крепления	
20A	6106200	Патрубок L851	RS215-279	36	2003000	Штырь- фиксатор M5	
21	6192400	Фланец 2"		37	6181603	Левая панель кожуха	
22	5004200	Гильза 1/2" L.190		38	6181503	Правая панель кожуха	
23	5096703	Камера исходящих газов	RS151	39	6122673	Внутренняя панель кожуха	RS151
23A	5096704	Камера исходящих газов	RS172	39A	6122674	Внутренняя панель кожуха	RS172
23B	5096705	Камера исходящих газов	RS194	39B	6122675	Внутренняя панель кожуха	RS194
23C	5096706	Камера исходящих газов	RS215	39C	6122676	Внутренняя панель кожуха	RS215
23D	5096707	Камера исходящих газов	RS237	39D	6122677	Внутренняя панель кожуха	RS237
23E	5096708	Камера исходящих газов	RS258	39E	6122678	Внутренняя панель кожуха	RS258
23F	5096709	Камера исходящих газов	RS279	39F	6122679	Внутренняя панель кожуха	RS279
23G	5096702	Камера исходящих газов	RS129	39G	6122672	Внутренняя панель кожуха	RS129

• Запчасти, которые рекомендуется иметь на складе.

Код 3800032/608

Модель RS

ПОЗИ ЦИЯ	КОД ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП КОТЛА	ПОЗИ ЦИЯ	КОД ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП КОТЛА
40	6122773	Внутренняя верхняя панель кожуха	RS151	46E	6123398	Передняя верхняя панель кожуха	RS258
40A	6122774	Внутренняя верхняя панель кожуха	RS172	46F	6123399	Передняя верхняя панель кожуха	RS279
40B	6122775	Внутренняя верхняя панель кожуха	RS194	46G	6123392	Передняя верхняя панель кожуха	RS129
40C	6122776	Внутренняя верхняя панель кожуха	RS215	47	6123473	Верхняя панель кожуха	RS151
40D	6122777	Внутренняя верхняя панель кожуха	RS237	47A	6123474	Верхняя панель кожуха	RS172
40E	6122778	Внутренняя верхняя панель кожуха	RS258	47B	6123475	Верхняя панель кожуха	RS194
40F	6122779	Внутренняя верхняя панель кожуха	RS279	47C	6123476	Верхняя панель кожуха	RS215
40G	6122772	Внутренняя верхняя панель кожуха	RS129	47D	6123477	Верхняя панель кожуха	RS237
41	6122873	Задняя панель кожуха	RS151	47E	6123478	Верхняя панель кожуха	RS258
41	6122874	Задняя панель кожуха	RS172	47F	6123479	Верхняя панель кожуха	RS279
41B	6122875	Задняя панель кожуха	RS194	47G	6123472	Верхняя панель кожуха	RS129
41C	6122876	Задняя панель кожуха	RS215	48	2040002	Колено газового блока. 1-1/2" FF	
41D	6122877	Задняя панель кожуха	RS237	49	2040704	Соединение MF 1-1/2"	
41E	6122878	Задняя панель кожуха		50	6083402	Переход 1"	RS129-151
41F	6122879	Задняя панель кожуха		50A	6083403	Переход 1-1/4"	RS172÷279
41G	6122872	Задняя панель кожуха	RS129	51	• 6107400	Газовый блок Honeywell V4085A 1-1/2"	
42	6123051	Элементы панели		52	• 6131000	Катушка Honeywell V4385A 1016	
44	6123173	Передняя нижняя панель кожуха	RS151	53	• 6043101	Датчик давления газа PG 901.62	
44A	6123174	Передняя нижняя панель кожуха	RS172	54	6107604	Патрубок	
44B	6123175	Передняя нижняя панель кожуха	RS194	55	• 6221613	Электрод поджига	
44C	6123176	Передняя нижняя панель кожуха	RS215	56	• 6221605	Электрод контроля пламени	
44D	6123177	Передняя нижняя панель кожуха	RS237	57	6000623	Установочный штифт M5 L.15	
44E	6123178	Передняя нижняя панель кожуха	RS258	58	2030225	Прокладка Ø 5,5x11x2	
44F	6123179	Передняя нижняя панель кожуха	RS279	59	6186515	Провод электрода контроля пламени L.2000	
44G	6123172	Передняя нижняя панель кожуха	RS129	60	6182103	Накладка	
45	6123273	Передняя панель кожуха	RS151	61	6222600	Пружина	
45A	6123274	Передняя панель кожуха	RS172	62	6211005	Панель управления	
45B	6123275	Передняя нижняя панель кожуха	RS194	63	6181903	Пластина	
45C	6123276	Передняя панель кожуха	RS215	64	6181803	Панель кожуха	
45D	6123277	Передняя панель кожуха	RS237	65	• 6245315	Гнездо соединителя катушки	
45E	6123278	Передняя панель кожуха	RS258	66	• 6266901	Фильтр электрический 2,5А	
45F	6123279	Передняя панель кожуха	RS279	67	• 6230102	Катушка Ineco 220V	
45G	6123272	Передняя панель кожуха	RS129	68	6186200	Пружина	
46	6123393	Передняя верхняя панель кожуха	RS151	68A	6186202	Пружина	
46A	6123394	Передняя верхняя панель кожуха	RS172	69	2213202	Фиксатор Ø10x5	
46B	6123395	Передняя верхняя панель кожуха	RS194	70	• 6178822	Электронная плата управления SM 191.2	
46C	6123396	Передняя верхняя панель кожуха	RS215	71	• 6243901	Газовый электроклапан 1-1/2"	
46D	6123397	Передняя верхняя панель кожуха	RS237	72	2211000	Клеммная колодка	

Код 3800032/608

Модель **RS**

ПОЗИ ЦИЯ	КОД ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП КОТЛА	КОД ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП КОТЛА
73	6181703	Pannello inf. fianca dx mantello		5114800	Corpo caldaia	RS194
74	• 6001400	Termostato sicurezza		5114900	Corpo caldaia	RS215
75	• 6159300	Termostato regolazione		5115000	Corpo caldaia	RS237
76	6044040	Gemma trasp, segnalatore 010		5115100	Corpo caldaia	RS258
77	• 6013501	Interruttore bipolare		5115200	Corpo caldaia	RS279
78	6240103	Manopola nera serigr. 0 35		5112900	Set GPL	RS129
79	6146003	Termometro 0-120°C		5113000	Set GPL	RS151
80	6253209	Supporto strumenti		5113100	Set GPL	RS172
81	6044016	Segnalatore luminoso		5113200	Set GPL	RS194
82	6253310	Protezione strumenti		5113300	Set GPL	RS215
83	6202116	Cavo 5 poli con presa		5113400	Set GPL	RS237
84	6202115	Cavo 7 poli con presa		5113500	Set GPL	RS258
85	6202113	Cavo 7 poli con spina		518210D	Set GPL	RS279
86	6202114	Cavo 5 poli con spina		5191720	Gr. valvola gas/pann. strumentato	RS129-151
87	2015000	Molla MO/AB		5191730	Gr. valvola gas/pann. strumentato	RS172-279
88	2051000	Molla piatta di frizione				
				Prodotti di Riferimento:		
	6259501	Presa fumi		8053202	RS 129 Mk.II	
	5158907	Gr. quadro comandi		8053302	RS 151 Mk.II	
	5191600	Gr. pannello strumentato		8053402	RS 172 Mk.II	
	6239700	Trasformatore AR1 fase-fase		8053502	RS 194 Mk.II	
	• 6233502	Fusibile T5A		8053B02	RS215Mk,II	
	6253400	Portafusibile 5x20		8053709	RS 237 Mk.II	
	6272602	Kit connettori per centralina AGP		8053802	RS 258 Mk.II	
	6161350	Schedina raddrizzatrice valvola UVG		8092402	RS279Mk.II	
	6050900	Coppia chiavi assemblaggio				
	• 6243600	Connettoreraddrizzatovalv.				
	5097807	Mantello	RS129			
	5097907	Mantello	RS151			
	5098007	Mantello	RS172			
	5098107	Mantello	RSI 94			
	5098207	Mantello	RS215			
	5098307	Mantello	RS237			
	5098407	Mantello	RS258			
	5098507	Mantello	RS279			
	5114500	Corpo caldaia	RS129			
	5114600	Corpo caldaia	RS151			
	5114700	Corpo caldaia	RS172			

Verificare la corrispondenza con la targhetta caldaia.

- Запчасти, которые рекомендуется иметь на складе.